

Gebrauchsanleitung



NFC-Card Blocker

Zweck

Der **NFC-Card Blocker** schützt kontaktlose Karten wie Kreditkarten, EC-Karten oder Ausweise vor unbefugtem Auslesen durch NFC- oder RFID-Lesegeräte.

Anwendung

Schritt 1 – Karten einlegen

Legen Sie Ihre kontaktlosen Karten in Ihr Portemonnaie.

Schritt 2 – NFC-Card Blocker platzieren

Platzieren Sie den NFC-Card Blocker **direkt neben oder zwischen** die Karten im selben Fach.

Schritt 3 – Schutz aktiv

Der Schutz ist sofort aktiv.

Kontaktloses Auslesen wird zuverlässig blockiert.

Nutzungshinweise

- Der NFC-Card Blocker funktioniert **ohne Batterie oder Stromversorgung**.
- Für kontaktloses Bezahlen nehmen Sie die gewünschte Karte kurz aus dem Portemonnaie oder entfernen den Blocker.
- Nach dem Bezahlen den Blocker wieder einlegen, um den Schutz fortzusetzen.
- Für optimalen Schutz sollte sich der Blocker **immer direkt bei den Karten** befinden.

Sicherheitshinweis

Der NFC-Card Blocker schützt vor **unerlaubtem kontaktlosem Auslesen**, ersetzt jedoch keinen Schutz vor physischem Diebstahl oder Verlust.