



Gebrauchsanleitung

Instructions for Use

Produktname:

2 Thermotransferrollen kompatibel als Ersatz für Brother PC-72RF
PC 72RF · PC72RF
(Art.-Nr.: B0D3J19BYG)



1. Produktübersicht

Kompatible Thermotransferrolle als Ersatz für das Original Brother PC-72RF. Die Rolle wird in den vorhandenen PC-71 Kassettenrahmen eingesetzt und überträgt per Thermo-Transfer-Verfahren schwarze Tinte auf Normalpapier.

Inhalt der Verpackung: 2 Thermotransferrollen (VE = 2), je 144 Seiten Seitenleistung.

2. Lieferumfang

- 2 × Thermotransferrolle PC-72RF (kompatibel), je 144 Seiten
- Hinweis: Der PC-71 Kassettenrahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten; er wird vom Vorläufer-Farbband wiederverwendet

3. Sicherheitshinweise

Erstickungsgefahr – Folienmaterial & Kleinteile:

- Nicht für Kinder geeignet – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Folie und Rollenkern sind kein Spielzeug – nicht in den Mund nehmen.

Nicht erhitzen / offen verbrennen:

- Produkt nicht Hitze, offenen Flammen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Bei Verbrennung entstehen gesundheitsschädliche Dämpfe – geeignete Schutzausrüstung verwenden.

Nur für den vorgesehenen Verwendungszweck:

- Ausschließlich als Verbrauchsmaterial für kompatible Brother-Thermo-Transfer-Faxgeräte.
- Unsachgemäße Nutzung kann zu Geräteschäden oder Fehlfunktionen führen.

4. Voraussetzungen

- Kompatibles Brother-Faxgerät (siehe Abschnitt 7 – Kompatible Geräte)
- Vorhandener PC-71 Kassettenrahmen aus der alten Rolle
- Gerät ist ausgeschaltet oder im Standby-Modus

5. Installation – Schritt für Schritt

1

Gerät vorbereiten

Faxgerät ausschalten oder in den Standby-Modus versetzen. Frontabdeckung oder Film-Fach öffnen (je nach Modell Entriegelungstaste drücken).

2

Alte Kassette (PC-71) entnehmen

Alte Filmkassette (PC-71 Rahmen mit verbrauchter Rolle) aus dem Fach herausziehen und auf einer sauberen Unterlage ablegen.

3

Verbrauchte Rolle aus dem PC-71 Rahmen entnehmen

Leere Filmrolle aus dem PC-71 Kassettenrahmen herausnehmen und beiseitelegen. Rahmen für die neue Rolle bereithalten.

4

Neue Rolle (PC-72RF) einsetzen

Neue Thermotransferrolle aus der Verpackung nehmen und in den PC-71 Rahmen einlegen.
Folienzug kontrollieren – Folie muss gleichmäßig gespannt und korrekt geführt sein.

5

Kassette einsetzen & Gerät schließen

Bestückte PC-71 Kassette in das Fach zurückschieben bis sie hörbar einrastet. Abdeckung schließen.

6

Testdruck durchführen

Gerät einschalten und einen Testdruck oder Faxempfang durchführen. Prüfen ob Schrift klar und vollständig gedruckt wird.

6. Lagerung

- Ungeöffnete Rollen kühl, trocken und lichtgeschützt lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 35 °C schützen
- Nicht in der Nähe von Lösungsmitteln oder stark riechenden Stoffen lagern
- Empfohlene Lagertemperatur: 10 °C bis 30 °C

7. Kompatible Geräte

Passend für folgende Brother-Modelle:

- BROTHER FAX-T 70 / T 72 / T 74 / T 76 / T 78 / T 82 / T 84 / T 86 / T 7 PLUS
- BROTHER FAX-T 92 / T 94 / T 96 / T 98 / T 102 / T 104 / T 106
- BROTHER FAX V-1
- BROTHER INTELLIFAX 560 / INTELLIFAX 580 MC
- BROTHER Multi-Function Printer MFC-660 MC
- BROTHER FAX 580 MC
- BROTHER PPF-560 / PPF-580 / PPF-580 MC
- BROTHER FAX 333 / FAX 333 SUPER

() Vor der Verwendung sicherstellen, dass Ihr Gerät den Originaltyp PC-72RF verwendet.*

8. Entsorgung

- Kein Chip / keine Elektronik – keine Entsorgung als Elektroschrott erforderlich
- PET-Polyesterfolie (Trägermaterial): als Kunststoffabfall entsorgen
- Rollenkern: separat als Kunststoffabfall entsorgen
- Lokale Recycling- und Entsorgungsvorschriften beachten

9. Produktsicherheit

Das Produkt wurde gemäß den geltenden EU-Richtlinien zur allgemeinen Produktsicherheit (GPSR – Verordnung (EU) 2023/988) geprüft und entspricht den einschlägigen Anforderungen.

Hersteller/Anbieter:

Mevalon-Produkte e. K., Heidenheimerstr. 11, 85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49(0)89 21964709 | Fax: +49(0)89 21964710 | E-Mail: info@mevalon-produkte.de